



## Inverted Shape • Forme Inversée • Forma Invertida

Always use safety glasses when working with wire and wire tools. Intended for adult use only.

Portez des lunettes protectrices en tout temps lorsque vous travaillez avec des fils et des outils pour fil. Ne doit être utilisé que par des adultes.

Utilice gafas protectoras en todo momento al trabajar con alambres y herramientas de alambre. Uso destinado sólo para adultos.



**1** Insert the inverted mandrel into the base of the Conetastic Tool (sold separately) with flat side of the mandrel shank aligned with the set screw.

Insérez le mandrin inversé dans la base de l'outil Conetastic (vendu séparément), en alignant le côté plat de la tige du mandrin avec la vis de pression.

Inserte el mandril invertido en la base de la herramienta Conetastic (en venta por separado) alineando el lado plano del mango del mandril con el tornillo de presión.



**2** Use an Allen Wrench to tighten the Inverted Mandrel into place.

À l'aide d'une clé Allen, serrez le mandrin inversé.

Apriete el mandril invertido con una llave Allen.



**3** Insert wire into the hole at the base of the mandrel to secure the wire for wrapping.

Insérez le fil dans l'orifice à la base du mandrin pour l'attacher avant de commencer l'enroulage.

Inserte el alambre en el orificio de la base del mandril para amarrarlo antes de envolverlo.



**4** Holding and guiding the wire with your fingers, turn the Conetastic Tool to wrap the wire around the mandrel.

En tenant et en guidant le fil avec vos doigts, tournez l'outil Conetastic pour enrouler le fil autour du mandrin.

Sosteniendo y orientando el alambre con sus dedos, gire la herramienta Conetastic para envolver el alambre alrededor del mandril.



**5** Continue turning the tool to wrap the wire around the mandrel.

Continuez à tourner l'outil pour enrouler le fil autour du mandrin.

Siga girando la herramienta para envolver el alambre alrededor del mandril.



**6** Finish wrapping when you reach the desired length of your cone.

Cessez d'enrouler le fil lorsque vous avez atteint la taille de cône désirée.

Pare de envolver el alambre cuando alcance el tamaño de cono deseado.



Use the flush side of a cutter to snip the end of the wire.

Incisez l'extrémité du fil à l'aide de pinces coupantes.

Recorte el extremo del alambre con el alicate.



Use the flush side of a cutter to snip the wire at the bottom to release it from the hole.

Incisez le fil qui traverse le trou à l'aide de pinces coupantes pour le libérer.

Recorte el alambre en la base con el alicate para liberarlo del orificio.



Use the Allen Wrench to loosen the mandrel and remove it from the Conetastic Tool.

Desserrez le mandrin à l'aide de la clé Allen et retirez-le de l'outil Conetastic.

Afloje el mandril con una llave Allen y retírelo de la herramienta Conetastic.



Remove the Cone from the Mandrel.

Retirez le cône du mandrin.

Retire el cono del mandril.